



AJUSTAGE DU COFFRE STOR INSECT'


PRISE DES DIMENSIONS




1 Ne retirer les colliers de maintien qu'après la coupe (étape 4).




2 Attention, avant la coupe contrôler l'alignement des éléments du coffre. Tasser celui-ci si nécessaire du côté graduation.




3 La graduation adhésive tient compte d'un jeu de 1mm. Pointer sur la graduation la mesure correspondante à la largeur entre murs.



4 Couper l'ensemble du coffre suivant le tracé.




5 Limer si nécessaire.




6 Placer l'embout de tube N°2 dans l'axe puis engager l'embout de coffre N°1 sur le coffre.

MONTAGE BARRE FINALE






Facultatif

7 Percer au milieu de la traverse Ø 3mm, puis engager la ficelle avec un double nœud.




8 Ajouter la brosse en extrémité de l'embout N°4, engager dans le bon sens les 2 embouts N°4 droit et gauche à chaque extrémité de traverse puis centrer (faire glisser).

AJUSTAGE DES GLISSIÈRES



9/10 Coupe des glissières : hauteur totale tableau - 50mm

Pose entre tableaux



11/12 Percez les glissières et le mur au Ø 5 mm en utilisant le gabarit.




Pose entre tableaux :


Coupe des glissières = hauteur tableau - 50mm.

Enlever la ficelle blanche sur toute la longueur de la glissière (si elle est présente sur la frange noire).


POSE DE LA MOUSTIQUAIRE



13/14 Emboitez les embouts de glissières N°3.




15 Réunir l'ensemble coffre et glissières. **16** Visser les glissières pour une fixation définitive.



Ouvrir (ON)

La mise en place de la moustiquaire nécessite l'intervention de 2 personnes

NOMENCLATURE



Tension du ressort :

Réf. 8/10 : 6 tours dans le sens de la flèche lorsque la toile est enroulée sur son axe.

Réf. 12/16 et 15/16 : 12 tours

Réf. 14/23 : 7 tours

F Pièces contenues dans la boîte.

- N° 1 Embout de coffret (1)
- N° 2 Embout de tube (1)
- N° 3 Embout de glissière (2)
- N° 4 Embout de traverse (2)
- N° 5 Tirette (1)
- Cordelette de tirage (1)
- Vis de Fixation 3,5 x 30 (6)
- Chevilles 5 mm (6)
- Guide (1)